



中海达 RTK 使用

第二步

——设置基准站发射信号

设置基准站发射信号步骤

设备→

设备连接

→厂商选择中海达

→方式选择蓝牙

→连接

→搜索设备

→选择基准站编号 11701235

→配对或输入配对码 1234

→确定

→已连接上 11701235→返回

基准站

→接收机

→选择 HLH

→地面点

→折线图标平滑采集坐标→采集 10 次→反复点开始重新采集→NEZ 误差 σ 小于 0.05 米→确

定

→数据链→数据链选择外部数据链→省电模式→打开

→其他→电文格式→选择 RTCM3.2

→设置

提示 “基准站设置成功，是否断开当前连接，转去连接移动站？” 点是还是否？？？

电台 TX 灯在闪，点是，

电台 TX 灯不闪，点否，重新设置基准站发射信号！