



中海达 RTK 使用

第一步——手薄新建项目

摘要：按 APP 启动软件，1、新建项目，2、设置坐标系统

1、新建项目

→项目

→项目信息

→项目名→输入 0101(当天日期)

→确定

2、设置坐标系统

→进坐标系统

→投影→

中央子午线→输入 99\102\105

→保存→

确定

→返回