



中海达 RTK 使用

第三步

——设置移动站接收信号

设置移动站接收信号

设备连接

→厂商选择中海达

→方式选择蓝牙

→连接

→搜索设备

→选择移动站编号 11703526

→配对或输入配对码 1234

→确定

→已连接上 11703526 →返回

进移动站

→数据链→内置电台→频道→17 (和电台显示一样) →波特率 9600

→其他电文格式 RTCM3.2

→设置

如果信号灯不闪→检查频道和波特率→再点一次设置

接收到信号→进碎步测量→稍等一会→显示固定