



第八步

——把放样点坐标数据批量导入手薄

广州中海达天恒科技有限公司



控制点与放样点导入操作方法一致,如果控制点多时,也可以提前在电脑上编辑好控制点, 把控制点批量导入手薄。

可导入逐桩坐标,道路边桩,征地线,以及各种放样点坐标。

放样点数据导入手薄说明

1、把坐标数据整理拷贝到手薄内存里

①在 Excel 里重新编辑控制点文件,

各列内容依次是点名、N、E、Z,注意:

-			-		
1	点名	N	E	Z	
2	FYD1	2527001.000	510001.000	1901.000	
3	FYD2	2527002.000	510002.000	1902.000	
4	FYD3	2527003.000	510003.000	1903.000	
5	FYD4	2527004.000	510004.000	1904.000	
6	FYD5	2527005.000	510005.000	1905.000	
7	FYD6	2527006.000	510006.000	1906.000	
8	FYD7	2527007.000	510007.000	1907.000	
9	FYD8	2527008.000	510008.000	1908.000	
10	FYD9	2527009.000	510009.000	1909.000	
11	FYD10	2527010.000	510010.000	1910.000	
12	FYD11	2527011.000	510011.000	1911.000	

各列顺序必须依次是: 点名 NEZ 没有高程时, Z 不能空, 填0

②另存为 A 测区放样点.csv(逗号分隔符) 放样点.csv

文件名(N):	放样点.csv 🛶	/
保存类型(T):	CSV (逗号分隔)(*.csv)	

③用 USB 线连接手薄



④打开 USB 储存



⑤把"A测区控制点.csv"拷贝到手薄内存\ZHD\OUT里



⑥关闭 USB 储存

2、进手薄软件把放样点导入当前项目里

①数据交换



【股票代码:300177】



②选择放样点

原始数据		放	样点	控制点
交换类型	●导出		(9 导入
文件目录 /sto		orage/so	dcard0/Z	HD/Out
<u>ا</u>		放样 ā.csv		

所有文件(*.*)		>
	✔ 确定	

③选择导入

④选择文件放样点.csv

⑤确定

⑥提示"定义格式设置"



设置	自定义格式设置	确定
导入内容		

可选字段	
序号	
点名	
Ν	
E	
Z	



自定义导入内容,需要根据导入文件内容按顺序依次选择,错选漏选都导不进去。

此次导入的文件

~			1		
1	点名	N	E	Z	Ī
2	FYD1	2527001.000	510001.000	1901.000	
3	FYD2	2527002.000	510002.000	1902.000	
4	FYD3	2527003.000	510003.000	1903.000	
5	FYD4	2527004.000	510004.000	1904.000	
6	FYD5	2527005.000	510005.000	1905.000	
7	FYD6	2527006.000	510006.000	1906.000	
8	FYD7	2527007.000	510007.000	1907.000	
9	FYD8	2527008.000	510008.000	1908.000	
10	FYD9	2527009.000	510009.000	1909.000	
11	FYD10	2527010.000	510010.000	1910.000	
12	FYD11	2527011.000	510011.000	1911.000	

第一列是点名

第二列是 N

第三列是 E

第四列是 Z

导入时,依次选择 点名,N,E,Z





设置	自定义格式设置	确定
导入内容		

点名,N,E,Z

可选字段	已选字段 🔛
N	点名
E	Ν
Z	E
В	Z
▣ 删除	▲上移 ▼下移

⑦点击 确定 提示数据导入成功

3、查看导入数据

①进坐标数据

②放样点 放样点导入成功

坐标,	Ť	放样点	控制点
点名	•	Ν	E►
FYD1	252	27001.0000	510001.0000
FYD2	252	7002.0000	510002.0000
FYD3	252	7003.0000	510003.0000
FYD4	252	7004.0000	510004.0000
FYD5	252	7005.0000	510005.0000
FYD6	252	7006.0000	510006.0000
FYD7	252	7007.0000	510007.0000
FYD8	252	7008.0000	510008.0000
EVDO	252	7000 0000	510000 0000
へ 査	找	⊕ 添加	*** 更多

广州中海达天恒科技有限公司



补充说明:

1、文件格式, 支持.csv\.txt\.dat

2、.dat 格式导入时,自定义格式选择点名,描述,E,N,Z

3、.csv, .txt 数据导入前, 自定义格式选择时, 请确定, 文件中每一列的内容是什么?如 果各列内容为点名\N\E\Z, 导入时必须选点名,N,E,Z, 如果各列内容为点名\E\N\Z, 导入 时必须元点名,E,N,Z, 如果各列内容为点名\Z\E\N, 导入时必须元点名,Z,E,N, 如果各列内 容为点名\N\E, 导入时必须选点名,N.E,依次类推, , ,

如果各列内容为点名,N,E,Z,导入时必须选点名,N,E,Z,如果各列内容为点名,E,N,Z,导入时必须元点名,E,N,Z,如果各列内容为点名,Z,E,N,导入时必须元点名,Z,E,N,如果各列内容为点名,N,E,导入时必须选点名,N.E,