


USB 虚拟串口驱动安装教程

首先，确认我们的设备已经启动了 USB 虚拟串口功能。这个步骤需要使用安卓手簿软件 Hi-Survey 进行查看和设置（默认开启）。

确认该功能打开后，用 microUSB 线缆连接仪器和电脑，进行驱动的安装。以下以 Windows 7 32bit 系统为例进行演示。经测试，该驱动文件支持 Windows 7 32bit, Windows XP 32bit，其他系统未做测试。


注：部分非完整安装系统(GHOST 版本)会出现驱动无法安装。建议重装系统或换台电脑。

连接了线缆后，系统将提示有两个设备需要安装驱动。




此时选择‘跳过...’，因为我们要手动安装该驱动。

打开系统的‘设备管理器’，在‘其他’的选项里，将看到两个未识别的设备。而我们需要的，是那个‘CDC Serial’设备。




在‘其他设备’那點選‘CDC Serial’，右键选择‘更新驱动程序软件’，选择驱动文件 linux_cdc_seial.inf 所在目录，然后点击‘下一步’。




如果搜索到有效驱动，则会出现弹窗。



此时，选择‘始终安装驱动程序软件’。安装成功后将显示如下信息。



然后可以再设备管理器中看到该串口设备，以及它的串口号：



由于我们没有使用到‘RNDIS’设备，所以它的驱动可以不安装。